

**Vor dem Spiel:**

In der Feldmitte den Schutz vom Masten entfernen. Dazu die Klettverschlüsse vorsichtig öffnen.

Danach die gewünschte Höhe auf beiden Masten einstellen. Zum Verschieben den Hebel nach oben drücken. Danach unbedingt den Hebel wieder nach unten drücken, um die Mast zu fixieren.

M – Männer

Mix – Mixed

F - Frauen




Nun das Netz richtig spannen, dazu am roten Seil über den Flasenzug das Netz oben spannen und das rote Seil danach am Klemmteil eindrücken.

Dann das untere weiße Spannseil spannen und in die Klemmvorrichtung eindrücken. Vorsicht! Sollte an dem anderen Mast das weiße Seil nicht befestigt sein, muss dieses zuerst befestigt werden. Das Spannseil darf nicht aus dem Netz gezogen werden!



## ErlebnisPark Hochdorf/Enz

Die beiden roten Fixierseile sind nur lose einzuhängen, damit das Netz über dem Spielfeld ausgerichtet ist. Diese Schnüre sind nicht zum Spannen geeignet!



Danach sind die gelben Schaumstoffschutze wieder anzubringen und mit den Klettverschlüssen zu fixieren.

### **Nach dem Spiel:**

Das Netz mit dem roten Flaschenzug unbedingt wieder zu entspannen.

Danach ist der Sand mit dem Rechen abzuziehen und einzuebnen. Sollten Verschmutzungen festgestellt werden, sind diese zu entfernen.



Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, aber es kommt Ihnen zugute.